

Fußbremspedal Montageanleitung Piaggio MP3

- 1.) Unterhalb des originalen Bremspedals befinden sich zwei M6 Schrauben die jeweils mit einer Selbstsichernden Mutter versehen ist.
- 2.) Demontieren Sie die beiden markierten Schrauben.



- 3.) Setzen Sie das neue 3P Bremspedal auf die originale Führung bis beide 6mm Löcher übereinander stehen und stecken Sie je Loch eine Schraube durch.
- 4.) Die dazugehörigen Muttern werden mit einen Anzugsdrehmoment von 10Nm festgezogen.

ACHTUNG

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlichen anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.